Guide d’usager
easierphone

Table des matières

Introduction **3**

Télécharger **4**

Configurer: Usager **6**
Configurer easierphone pour vous-même

Configurer: Assistant **12**
Configurer easierphone pour quelqu'un d'autre

Téléphone **18**

Calendrier **19**

Notes **20**

Sites **21**

Rappels **22**

Urgence **23**

Réglages **25**

Version Complète **29**
Testez gratuitement, achetez la version complète pour une utilisation illimitée

Introduction

Les smartphones peuvent représenter un défi technique. Les paramètres cachés et les petites touches peuvent rendre l'utilisation de votre téléphone difficile. Un bon soutien est difficile à obtenir et difficile à fournir.

easierphone offre une interface plus simple avec des boutons de navigation clairs et larges pour faciliter l'utilisation en toute confiance d'un smartphone pour tous.

easierphone peut être supporté à distance par un autre membre de la famille, pour garantir un support confortable et facile de votre appareil par quelqu'un en qui vous avez confiance.

Télécharger et imprimer ce guide:
https://easierphone.com/download/3817

Télécharger

1

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.



2

Sur votre iPhone, cliquez sur l’icône App Store.



3

Dans l’App Store, recherchez **“easierphone”**.

4

Tapez sur **“OBTENIR”** pour installer easierphone sur votre appareil

5

Entrez votre mot de passe App Store si nécessaire. L'installation de easierphone est gratuite..

6

Après le téléchargement à partir de l'App Store, nous vous recommandons de placer l'icône du easierphone dans la barre de menu de votre téléphone pour un accès rapide et facile.

Appuyez sur l'icône easierphone et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Lorsque les icônes commencent à se déplacer, vous pouvez faire glisser l'icône easierphone vers la barre de menu

easierphone

7

Tapez sur l'icône easierphone pour l'ouvrir.

Configurer: Usager



1

Ouvrez le easierphone, et choisissez **“Usager”**.

Assistant
Pour configurer easierphone pour quelqu’un d’autre (**Configuration pour un assistant, page 12**)

Mode démo
Pour regarder easierphone sans configuration d’usager. Aucune entrée personnelle ne peut être sauvegardée en mode démo.

Configurer: Usager



2

Sélectionnez votre code pays et entrez votre numéro de téléphone.
Continuer avec **“Suivant”**.

Pourquoi demandons-nous votre numéro de téléphone ?
Nous utilisons votre numéro de téléphone pour nous assurer que seuls vous ou les personnes que vous invitez peuvent voir vos données easierphone. Lors de la configuration, un SMS avec un code de vérification est envoyé à votre téléphone. Nous ne partageons votre numéro de téléphone avec personne.



3

Entrez votre nom.
Continuer avec **“Suivant”..**

Configurer: Usager



4

easierphone envoie un SMS Code pour vérifier votre numéro de téléphone.
Veuillez entrer le code SMS que vous avez reçu et continuer avec **“Suivant”**.

Configurer: Usager



5

Configurez vos contacts en cas d'urgence.

Continuez avec **"Configurer maintenant"**.

Veuillez autoriser l'utilisation des services de localisation pendant que vous utilisez l'application pour communiquer votre position en cas d'urgence.

Si vous souhaitez configurer des contacts d'urgence plus tard, continuez aver **"Sauter ce point"** .



6

Entrez le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence.
Continuez avec **"Suivant"**.

Configurer: Usager



7

Entrez un nom et le numéro de téléphone mobile d'un contact SMS d'urgence.
Continuez avec **"Suivant"**.

SMS d'urgence
Le contact SMS d'urgence peut être le même que le contact téléphonique d'urgence, s'il s'agit d'un numéro mobile.



8

Enter Entrez un nom et une adresse e-mail pour un contact e-mail d'urgence.
Continuez avec **"Suivant"**.



9

Examinez les informations de votre bouton d'urgence.
Continuez avec **"Suivant"**.

Vous pouvez ajouter plusieurs contacts SMS ou e-mail d'urgence.

Si un appel est effectué avec le bouton d'urgence rouge, tous les contacts d'urgence seront avertis simultanément. (**Voir Urgence, page 23**)



10

"utiliser easierphone gratuitement"
(avec une limite au nombre d'entrées que vous pouvez ajouter)..

"Version complète"pour ajouter un nombre illimité de contacts..
(**Version complète, page 29**)

Configurer: Assistant

Si vous souhaitez aider quelqu'un à installer easierphone avec votre propre appareil, installez easierphone sur les deux appareils.

Téléphone de l'usager

Téléphone de l'assistant



1

Sur votre propre téléphone, ouvrez le easierphone et sélectionnez l'option **"Assistant"**.

Configurer: Assistant



2

Entrez votre propre numéro de téléphone et suivez les instructions à l'écran pour configurer votre accès à easierphone.

.



3

Sur votre propre téléphone, inscrivez le numéro de téléphone et le nom de la personne que vous aidez. Complétez les instructions d'installation.

Configurer: Assistant



4

Vous avez maintenant créé des comptes easierphone pour vous et pour la personne que vous aidez.
Cliquez sur **“Suivant”** pour continuer..



5

Vous pouvez ajouter des entrées pour la personne que vous assistez sur votre propre téléphone ou l’aider lorsqu’elle ajoute elle-même des entrées sur son téléphone.

6

Passez au téléphone de la personne que vous assistez et installez easierphone depuis l'App Store sur son téléphone. Nous vous recommandons de placer l'icône easierphone dans la barre de menu du téléphone pour un accès rapide.



7

Ouvrez le téléphone de la personne que vous assistez et sélectionnez **"Usager"**..

Configurer: Assistant



8

Entrez le numéro de téléphone de la personne que vous assistez.
Confirmez le compte avec le code de confirmation par SMS envoyé à ce numéro..



9

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **"Urgence"**. Lorsque vous y êtes invité, configurez les informations de contacts en cas d'urgence..



10

Configurez un numéro de téléphone d'urgence, et des numéros SMS et des adresses e-mail à contacter en cas d'urgence.

Les coordonnées du contact d'urgence peuvent toujours être modifiées dans la section Paramètres - Modifier les contacts d'urgence.



11

L'installation est maintenant terminée. Les entrées peuvent être effectuées et modifiées sur les deux appareils et sont synchronisées immédiatement.

Veuillez vérifier la configuration d'urgence en effectuant un appel de test d'urgence à partir de l'appareil de la personne que vous aidez (**Urgence, page 23**)



12

Les nouvelles entrées effectuées par l'assistant sont marquées d'une étoile rose pour indiquer à l'usager principal qu'elles ont été ajoutées à distance. L'étoile rose n'apparaît que sur les entrées nouvellement ajoutées

Si vous souhaitez révoquer l'accès de l'assistant à easierphone : **Révoquer l'accès à distance et modifier le code d'usager, page 28**

Téléphone



Passer un appel téléphonique

Sélectionnez un contact en tapant sur les gros boutons de contact. Confirmer pour passer un appel.

“Acceuil” : retour à l’écran d’acceuil
“Ajouter”: : ajouter un autre contact téléphonique
“Modifier”: Modifier l’ordre de la liste ou les contacts



Modifier de contacts

Tapez sur l’écran pour faire apparaître le clavier. Saisissez votre saisie. Cliquez sur **“Masquer le clavier”** lorsque vous avez terminé et sauvegardez votre saisie en cliquant sur **“Sauvegarder”**.”

“Annuler” : Annuler l’entrée sans sauvegarder
“Contacts”:Importer un contact à partir des contacts iOS
“Sauvegarder”: Sauvegarde et retourne à la liste de contacts

Calendrier

Utiliser le calendrierr

Tapez sur une date pour effectuer ou afficher des entrées ce jour-là.
Tous les jours avec une entrée sont marqués d'un cadre rose.

"Acceuil" : retour à l'écran d'acceuil
"Jours": affiche la vue du jour ou du mois
"Aujourd'hui": ouvrir la page pour la journée en cours



Modification du calendriers

Tapez sur l'écran pour faire apparaître le clavier.
Saisissez votre saisie.
Cliquez sur **"masquer le clavier"** lorsque vous avez terminé.
Sauvegardez votre entrée en cliquant sur **"Sauvegarder"**.

"Cancel" : Cancel the entry without saving it
"Delete": Deletes and existing entry
"Done": Saves and returns to the calendar overview

Notes



Utiliser les notes

Tapez sur une note pour l'afficher en détail.
Les entrées qui ont été ajoutées à distance sont marquées d'une étoile rose.

"Accueil" :: Retour à l'écran principal
"Ajouter": Ajouter une nouvelle note
"Modifier": Modifier l'ordre de la liste ou modifier les notes

Modifier les notes

Cliquez dans le champ de texte pour faire apparaître le clavier. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **"Masquer le clavier"** et cliquez **" Sauvegarder "** pour enregistrer votre saisie."

"Annuler" : Annuler l'entrée sans l'enregistrer
"Supprimer" : Suppression et entrée existante
"Sauvegarder" : Sauvegarde l'entrée et retourne à la liste des notes

Sites

Accéder à des sites Web

Appuyez sur un bouton pour ouvrir la page Web enregistrée.

Les entrées qui ont été ajoutées à distance sont marquées d'une étoile rose

"Accueil" : Retour à l'écran principal
"Ajouter" : Ajouter un nouveau bouton
"Modifier" : Changer l'ordre de la liste ou modifier les boutons

Modifier les boutons

Lors de l'ajout ou de la modification d'un bouton :
Entrez un nom pour le bouton.
Saisissez l'adresse Web..

"Annuler" : Annuler l'entrée sans l'enregistrer
"Sauvegarder" : Sauvegarde l'entrée et retourne à la liste des liens Web

Rappels

Utiliser des rappels

Créez des rappels pour des événements uniques ou répétitifs (p. ex. prendre votre médicament). Vous recevrez une notification système pour vous le rappeler au bon moment.

Lorsque vous utilisez les rappels pour la première fois, il vous sera demandé d'autoriser les rappels pour easierphone. Il est nécessaire de l'autoriser pour que les rappels fonctionnent.

"Accueil" : retour à l'écran principal
"Ajouter" :ajouter un nouveau rappel
"Modifier" :modifier l'ordre de la liste ou modifier les rappels



Modifier les rappels

Entrer le texte pour nommer un nouveau rappel, puis appuyer sur **"masquer le clavier"**.
Définissez une alarme pour le moment du rappel. Choisissez un jour et une heure pour le rappel. S'il s'agit d'un rappel répétitif, réglez l'heure de répétition (Chaque jour, Chaque semaine, etc.). Appuyez sur **"OK"** pour fermer la fenêtre de sélection du temps. Appuyez sur **"Enregistrer"** pour enregistrer ce nouveau rappel.

"Annuler" : Annuler l'entrée sans l'enregistrer
"Sauvegarder": Sauvegarde l'entrée et retourne à la liste de rappels

Urgence



Utiliser le bouton d’urgence

Appuyez sur le bouton d’urgence sur l’écran d’accueil.

Si aucun contact d’urgence n’a été configuré, il vous sera demandé de configurer les contacts d’urgence avant de pouvoir utiliser le bouton d’urgence.
veuillez remplir:
- contact de téléphone d’urgence (obligatoire)
- contacts sms d’urgence (en option)
- contact sms d’urgence (optionnel))



Confirmer un appel d’urgence

Lorsque vous utilisez le bouton d’urgence, il vous sera demandé de confirmer l’appel d’urgence.
” Non”
L’appel d’urgence n’est pas fait
e

” Yes ”
- Un appel est fait à votre contact de téléphone d’urgence
- Les messages SMS sont envoyés à vos contacts sms d’urgence
- Les messages email sont envoyés à vos contacts email d’urgence



Recevoir un message d'urgence

Le SMS ou email d'urgence de quelqu'un qui vous a enregistré comme contact d'urgence contient :

- Nom de la personne qui a fait l'appel
- Numéro et nom auxquels l'appel a été fait
- Heure à laquelle l'appel a été passé
- Lieu d'où l'appel a été effectué (cliquez sur le lien pour l'ouvrir sur une carte)

Pour partager l'emplacement en cas d'urgence, le partage de l'emplacement doit être autorisé pour easierphone sur l'appareil de l'usageur.



Localisation d'urgence

Cliquez sur le lien de localisation dans le SMS ou le email d'urgence pour connaître la localisation de la personne qui a fait l'appel d'urgence.

Réglages

Adaptez easierphone à vos préférences personnelles.

Tous les réglages peuvent être édités à distance par un assistant.

General

permettre d'éditer	Activé = l'utilisateur peut modifier, ajouter ou supprimer des entrées. Désactivé = Pour une personne qui a besoin d'une interface beaucoup plus simple. Les boutons d'édition sont chachés et l'édition des entrées n'est pas possible.
Vibration des boutons	Activé = les boutons vibrent lorsqu'on appuie dessus Désactivé = les boutons ne vibrent pas
Clics des boutons	Activé = les boutons produisent un son de clic Désactivé = les boutons ne produisent pas de sons de clics
Police plus grande	Choisissez entre 3 tailles de caractères : petite, normale, grande
Language	Choisissez la langue de l'interface easierphone
Notifications pour les rappels	Lien vers les paramètres de l'iOS pour faciliter la modification des notifications et des services de localisation.
Politique de confidentialité	Lien vers notre politique de confidentialité

Conditions d’utilisation	Lien vers nos conditions d’utilisation

Selectioner les fonctions

Afficher Téléphone	Activé = Le téléphone est affiché sur l’écran d’accueil Off = Le téléphone est masqué sur l’écran d’accueil.
Afficher Calendrier	Activé = Le calendrier est affiché sur l'écran d'accueil Désactivé = Le calendrier est masqué sur l'écran d'accueil
Afficher Notes	Activé = Les notes sont affichées sur l’écran d’accueil Désactivé= Les notes sont masquées sur l’écran d’accueil
Afficher Sites	Activé = Sites est affiché sur l’écran d’accueil Désactivé = Sites est masqué sur l’écran d’accueil
Afficher Rappels	Activé = Les rappels sont affichés sur l’écran d’accueil Désactivé = Les rappels sont masqués sur l’écran d’accueil
Afficher Urgence	Activé = Le bouton d’urgence est affiché sur l’écran d’accueil Désactivé = Le bouton d’urgence est masqué sur l’écran d’accueil

Configuration du bouton d’urgence

Numero de téléphone d’urgence	Ce contact sera appelé lorsque le bouton d’urgence rouge est utilisé pour passer un appel.
Contact SMS d’urgence	Un SMS d’urgence avec le lieu, l’heure et le numéro appelé est envoyé a ces contacts.

Contact e-mail d'urgence	Un email d'urgence avec le lieu, l'heure et le numéro appelé est envoyé a ces contacts.

Version complète

Version complète	l'achat de la version complète permet d'ajouter un nombre illimité d'entrées à easierphone.
Restaurer l'achat	Si l'achat a déjà été effectué avec cet identifiant Apple, **"reataurer l'achat"** restaure l'achat.

Usager actif

{votre nom}	Modifiez votre nom d'usager.
Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone ne peut pas être modifié.
Code d'usager	Le code d'usager peut être donné à quelqu'un qui a besoin d'accéder à votre compte à distance (pour vous aider ou pour gérer les entrées pour vous).
Révoquer l'accès à distance et modifier le code d'usager	Si votre compte a été configuré ou géré à distance et que vous souhaitez mettre fin à l'accès à distance, vous pouvez modifier le code d'usager.

Changer d’usager actif

(sélectionnez un usager)	Si vous prenez en charge d’autres usagers easierphone, ils sont listés ici. La sélection de l’usager changera easierphone au compte de l’usager en question. Vous pouvez revenir à votre propre compte en sélectionnant à nouveau votre propre compte (main user). Les modifications n’affectent que le compte de l’utilisateur actif sélectionné ici.
Ajouter des usagers	Ajoutez les usagers de easierphone que vous souhaitez prendre en charge

Écrivez-nous !

Écrivez-nous !	Lien pour nous contacter par email. Nous aimerions avoir de vos nouvelles !

Version Complète

L’installation de easierphone est gratuite.

Si vous souhaitez ajouter plus de 2 entrées par catégorie, vous avez besoin de la version complète de easierphone. Il s’agit d’un achat unique (25$ ou équivalent dans votre devise locale dans l’App Store) qui vous permettra d’utiliser le easierphone sans aucune limite.

Si vous aidez quelqu’un avec easierphone, veuillez effectuer l’achat sur le téléphone de l’usager principal. (= l’usager assisté).
Si l’utilisateur principal achète la version complète, quiconque gère ce compte à distance peut également ajouter un nombre illimité d’entrées (si vous soutenez quelqu’un d’autre avec easierphone, vous n’avez pas besoin d’acheter easierphone sur votre propre appareil).

Version Complète



1

Sur le téléphone de l'usager principal, appuyez sur **"version complète"**



2

Le numéro de téléphone en haut de l'écran indique le compte pour lequel la version complète peut être achetée.

Cliquez sur **"version complète"** et confirmez le paiement via l'App Store. Le prix de la version complète sera affiché dans votre devise locale.

Utilisez **"Restaurer l'achat"** si vous avez déjà acheté la version complète pour ce numéro de téléphone.